



Einbaulage beachten!  
 Check installation position!  
 Attention au positionnement!  
 Téngase en cuenta la posición de montaje!

▲ = Pos. 899

★ mit Loctite 222 sichern  
 secure with Loctite 222

Änderungen vorbehalten  
 Modifications reserved  
 Modifications réservées  
 Salvo modificaciones